(1) - Отверстия для крепления кнопки.
(2) - Зона касания.
▽ - Подсветка жёлтого свечения. Замок заблокирован
△ - Подсветка зелёного свечения. Замок разблокирован.
(3) - Соединительные провода.

Цвет проводника	Назначение	Адрес
Синий	+E - питание кнопки	К управляющему устройству
Красный	OP - сигнал управления	
Чёрный	GND - общий провод	
Зелёный	DL+ - питание замка	
Белый	ML - питание замка	К замку

Таблица 1 - Назначение проводников кнопки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кнопки	**сенсорная**
Напряжение питания, **В**	**12...20**
Ток потребления, **А**, не более	**0,02**
Силовой ключ	**норм.замкнутый**
Коммутируемый ток, **А**, не более	**1**
Рабочее напряжение постоянного тока, **В**, не более	**24**
Ключ, формирующий сигнал для управляющего устройства:	**норм.разомкнутый**
Коммутируемый ток, **А**, не более	**0,03**
Рабочее напряжение постоянного тока, **В**, не более	**18**
Габаритные размеры, **мм**, не более	**47x75x12**
Масса, **кг**, не более	**0,1**

Кнопка предназначена для эксплуатации при температуре воздуха от **минус 40** до **плюс 50°С** и относительной влажности до **98%** при **25°С**.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кнопка, шт.	**1**
Заглушка, шт.	**4**
Паспорт, шт.	**1**

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В кнопке нет напряжений более **24 В.**

Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном питании кнопки.

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

Не используйте моющие средства.

При очистке кнопки отключите блок питания или блок управления от сети.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные кнопки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку кнопки.

Кнопки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кнопки EXIT 1000 требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.
Срок службы кнопки - не менее 5 лет.
Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.
Гарантийный ремонт кнопки не производится в случаях:
- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц;
- при использовании кнопки вне помещения без монтажного комплекта MK-RD.

Изготовитель: Штамп ОТК:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им.В.Ф.Сотникова" Год выпуска:
Россия

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией
Серийный номер:
Дата продажи: Штамп:

КНОПКА "EXIT 1000" ДЛЯ ДОМОФОНА

Паспорт

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации кнопки "EXIT 1000",** полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов:
www.vizit-group.com/ru/, **www.domofon.ru**,
www.domofon-vizit.ru, **www.domofon-vizit.kiev.ua**.

Сенсорная кнопка "**EXIT 1000"** (кнопка "ВЫХОД" для домофона, в дальнейшем - кнопка) применяется в системах контроля и управления доступом СКУД **VIZIT** и предназначена для разблокирования электромагнитного замка, установленного на входной двери в помещение или огороженную территорию.

Для установки кнопки на открытом воздухе обязательно использование монтажного комплекта MK-RD.

Кнопка обеспечивает:
- формирование сигнала управления разблокирования замка для управляющего устройства (блок управления или блок вызова домофона/видеодомофона, блок управления контроллера ключей RF или TM);
- дублирование разблокирования замка при нажатии кнопки независимо от управляющего устройства в случае, например, неисправности управляющего устройства;
- повышенный, по сравнению с кнопками **"EXIT 300M"** и "**EXIT 500"**, ресурс работы, благодаря отсутствию механического износа при каждом срабатывании, а также применению электронных ключей;
- надёжное срабатывание при касании пальцем или рукой даже через перчатки;
- световую индикацию состояния замка: светодиоды жёлтого свечения сигнализируют о том, что электромагнитный замок заблокирован, светодиоды зелёного свечения сигнализируют о том, что электромагнитный замок разблокирован.

(1) - Отверстия для крепления кнопки.
(2) - Зона касания.
▽ - Подсветка жёлтого свечения. Замок заблокирован
△ - Подсветка зелёного свечения. Замок разблокирован.
(3) - Соединительные провода.

Цвет проводника	Назначение	Адрес
Синий	+E - питание кнопки	К управляющему устройству
Красный	OP - сигнал управления	
Чёрный	GND - общий провод	
Зелёный	DL+ - питание замка	
Белый	ML - питание замка	К замку

Таблица 1 - Назначение проводников кнопки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кнопки	**сенсорная**
Напряжение питания, **В**	**12...20**
Ток потребления, **А**, не более	**0,02**
Силовой ключ	**норм.замкнутый**
Коммутируемый ток, **А**, не более	**1**
Рабочее напряжение постоянного тока, **В**, не более	**24**
Ключ, формирующий сигнал для управляющего устройства:	**норм.разомкнутый**
Коммутируемый ток, **А**, не более	**0,03**
Рабочее напряжение постоянного тока, **В**, не более	**18**
Габаритные размеры, **мм**, не более	**47x75x12**
Масса, **кг**, не более	**0,1**

Кнопка предназначена для эксплуатации при температуре воздуха от **минус 40** до **плюс 50°С** и относительной влажности до **98%** при **25°С**.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кнопка, шт.	**1**
Заглушка, шт.	**4**
Паспорт, шт.	**1**

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В кнопке нет напряжений более **24 В.**

Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном питании кнопки.

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

Не используйте моющие средства.

При очистке кнопки отключите блок питания или блок управления от сети.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные кнопки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку кнопки.

Кнопки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кнопки EXIT 1000 требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.
Срок службы кнопки - не менее 5 лет.
Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.
Гарантийный ремонт кнопки не производится в случаях:
- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц;
- при использовании кнопки вне помещения без монтажного комплекта MK-RD.

Изготовитель: Штамп ОТК:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им.В.Ф.Сотникова" Год выпуска:
Россия

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией
Серийный номер:
Дата продажи: Штамп:

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации кнопки "EXIT 1000",** полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов:
www.vizit-group.com/ru/, **www.domofon.ru**,
www.domofon-vizit.ru, **www.domofon-vizit.kiev.ua**.

Сенсорная кнопка "**EXIT 1000"** (кнопка "ВЫХОД" для домофона, в дальнейшем - кнопка) применяется в системах контроля и управления доступом СКУД **VIZIT** и предназначена для разблокирования электромагнитного замка, установленного на входной двери в помещение или огороженную территорию.

Для установки кнопки на открытом воздухе обязательно использование монтажного комплекта MK-RD.

Кнопка обеспечивает:
- формирование сигнала управления разблокирования замка для управляющего устройства (блок управления или блок вызова домофона/видеодомофона, блок управления контроллера ключей RF или TM);
- дублирование разблокирования замка при нажатии кнопки независимо от управляющего устройства в случае, например, неисправности управляющего устройства;
- повышенный, по сравнению с кнопками **"EXIT 300M"** и "**EXIT 500"**, ресурс работы, благодаря отсутствию механического износа при каждом срабатывании, а также применению электронных ключей;
- надёжное срабатывание при касании пальцем или рукой даже через перчатки;
- световую индикацию состояния замка: светодиоды жёлтого свечения сигнализируют о том, что электромагнитный замок заблокирован, светодиоды зелёного свечения сигнализируют о том, что электромагнитный замок разблокирован.